
















LED电源红外遥控器操作说明书

1. 电源通电，用遥控器的红外发射头对准电源输出端靠近电源线侧边大孔。



ON

2. 先按  ON 键解锁, 10秒以内按下功能键调整所需要的电流。

- | | |
|--|---|
|  电流加大按键; |  电流减小按键; |
|  最大电流按键; |  调整范围90%按键; |
|  调整范围80%按键; |  调整范围70%按键; |
|  调整范围60%按键; |  调整范围50%按键; |
|  调整范围40%按键; |  调整范围30%按键; |
|  调整范围20%按键; |  调整范围10%按键; |
|  预留键, 无功能; |  OFF 最小电流按键。 |



警告: 严禁连续按住“+”键, 防止调电流时过功率保护, 使输出不稳定。